

Fases cronológicas de las tareas	Riesgos potenciales	Elementos de Protección Personal y/o Colectivos	Procedimiento seguro	Recomendaciones
1. Arribo al lugar de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de personal a nivel.</li> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco con mentonera.</li> <li>• Ropa ignífuga y de alta visibilidad.</li> <li>• Calzado de seguridad dieléctrico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previo al comienzo de cualquier tarea, se debe confeccionar el ARPO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El ARPO y la charla de 5 minutos debe completarse previo al comienzo de los trabajos.</li> </ul>
2. Comprobar el estado de los equipos a utilizar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de personal a nivel.</li> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco con mentonera.</li> <li>• Ropa ignífuga y de alta visibilidad.</li> <li>• Calzado de seguridad dieléctrico.</li> <li>• Guantes de cuero.</li> <li>• Protección ocular.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se debe realizar previamente al armado, comprobando que todo el equipo se encuentre en óptimas condiciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento que deberá tener el Grupo de Trabajo en su poder para realizar el armado del Kit. (Se describe los elementos al final del Procedimiento).</li> </ul>
3. Bajar escalera del vehículo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de personal a nivel.</li> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Golpes y contusiones.</li> <li>• Aprisionamientos.</li> <li>• Cortes y punzamientos.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco con mentonera.</li> <li>• Ropa ignífuga y de alta visibilidad.</li> <li>• Calzado de seguridad dieléctrico.</li> <li>• Guantes de cuero.</li> <li>• Protección ocular.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El descenso de la escalera del vehículo y el traslado hasta el lugar de trabajo se debe realizar como mínimo entre 2 personas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previo al descenso de la escalera, debe estar sectorizada y señalizada la zona de trabajo.</li> </ul>
4. Colocación de anilla de anclaje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de personal a nivel.</li> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Golpes y contusiones.</li> <li>• Aprisionamientos.</li> <li>• Cortes y punzamientos.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco con mentonera.</li> <li>• Ropa ignífuga y de alta visibilidad.</li> <li>• Calzado de seguridad dieléctrico.</li> <li>• Guantes de cuero.</li> <li>• Protección ocular.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se apoyará la escalera en el terreno, acostada, en forma perpendicular al soporte (poste de madera, columna de hormigón armado, etc.).</li> <li>• Se instalará un conector (mosquetón) que servirá de polea para el deslizamiento del cabo, en el orificio destinado para tal fin en la parte superior de la escalera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta tarea debe ser verificada por ambos involucrados en la tarea.</li> </ul>
5. Instalación de la línea de vida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de personal a nivel.</li> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>• Golpes y contusiones.</li> <li>• Aprisionamientos.</li> <li>• Cortes y punzamientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco con mentonera.</li> <li>• Ropa ignífuga y de alta visibilidad.</li> <li>• Calzado de seguridad dieléctrico.</li> <li>• Guantes de cuero.</li> <li>• Protección ocular.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se pasará la línea de vida por el conector colocado en la corbata ubicada en la parte superior de la escalera.</li> <li>• Por la parte delante de la escalera se asegurarán en el primer peldaño con un nudo.</li> <li>• El resto de la cuerda quedará en la parte trasera de la escalera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta tarea debe ser verificada por ambos involucrados en la tarea.</li> <li>• El sobrante será el utilizado para el rescate.</li> </ul>
6. Instalación de anilla de anclaje de 0.80 metros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de personal a nivel.</li> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Golpes y contusiones.</li> <li>• Aprisionamientos.</li> <li>• Cortes y punzamientos.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco con mentonera.</li> <li>• Ropa ignífuga y de alta visibilidad.</li> <li>• Calzado de seguridad dieléctrico.</li> <li>• Guantes de cuero.</li> <li>• Protección ocular.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se deberá colocar en la base del soporte apoyo de la escalera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta tarea debe ser verificada por ambos involucrados en la tarea.</li> <li>• El sobrante será el utilizado para el rescate.</li> </ul>

Confeccionado por:

Responsable de HSEQ

Revisado por:

Responsable Línea de Negocios

Aprobado por:

Gerente General

7. Posicionamiento de la escalera a la estructura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de personal a nivel.</li> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Golpes y contusiones.</li> <li>• Aprisionamientos.</li> <li>• Cortes y punzamientos.</li> <li>• Sobre esfuerzo.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco con mentonera.</li> <li>• Ropa ignífuga y de alta visibilidad.</li> <li>• Calzado de seguridad dieléctrico.</li> <li>• Guantes de cuero.</li> <li>• Protección ocular.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El posicionamiento será realizado como mínimo por dos trabajadores, para evitar sobre esfuerzo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PASO 1. A) Sostienen la escalera por delante y por detrás.</li> <li>• PASO 1. B) Pisa zapatas y retira TIRADOR TIJERA.</li> <li>• Paso 2. A) Realiza apertura, apertura SOPORTE TIJERA hasta tope.</li> <li>• PASO 3. A) Retira TIRADOR APERTURA PATA hasta tope.</li> <li>• PASO 3. B) Mismo procedimiento con la otra pata.</li> <li>• PASO 4. Ambos trabajadores de cada lado retiran TIRADOR NIVEL PATA hasta posición verde en el piso nivelado, en piso desnivelado nivel burbuja.</li> </ul>
8. Instalación del descensor doble stop.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de personal a nivel.</li> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Golpes y contusiones.</li> <li>• Aprisionamientos.</li> <li>• Cortes y punzamientos.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco con mentonera.</li> <li>• Ropa ignífuga y de alta visibilidad.</li> <li>• Calzado de seguridad dieléctrico.</li> <li>• Guantes de cuero.</li> <li>• Protección ocular.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se debe prestar atención al dibujo impreso sobre el dispositivo para su instalación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta tarea debe ser verificada por ambos involucrados en la tarea.</li> <li>• Se debe comprobar su correcta instalación, sujetando la línea de vida y haciendo fuerza (como si sujetara un cuerpo), y accionando el descensor.</li> </ul>
9. Colocación del arnés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de personal a nivel.</li> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Golpes y contusiones.</li> <li>• Aprisionamientos.</li> <li>• Cortes y punzamientos.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco con mentonera.</li> <li>• Ropa ignífuga y de alta visibilidad.</li> <li>• Calzado de seguridad dieléctrico.</li> <li>• Guantes de cuero.</li> <li>• Protección ocular..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez finalizada la colocación, el trabajador, debe comprobar que el mismo quedó correctamente ajustado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El mal ajuste del arnés genera un nuevo riesgo.</li> </ul>
10. Vinculación del trabajador con línea de vida mediante la utilización del dispositivo anticaídas y ascenso al lugar de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de personal a nivel.</li> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Golpes y contusiones.</li> <li>• Aprisionamientos.</li> <li>• Cortes y punzamientos.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco con mentonera.</li> <li>• Ropa ignífuga y de alta visibilidad.</li> <li>• Calzado de seguridad dieléctrico.</li> <li>• Guantes de cuero.</li> <li>• Protección ocular.</li> <li>• Arnés de seguridad completo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El trabajador se colocará el dispositivo anticaída con el respectivo mosquetón en el enganche frontal del arnés.</li> <li>• Una vez que el Trabajador, que realizará los trabajos en altura, comience el ascenso, el trabajador que se realice el rescate de ser necesario, colocará el dispositivo en la Línea de vida, para hacer más rápida la vinculación de ser necesaria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes de comenzar el ascenso, se deberá verificar la correcta instalación.</li> </ul>
11. Descenso luego de realizar la tarea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de personal a nivel.</li> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco con mentonera.</li> <li>• Ropa ignífuga y de alta visibilidad.</li> <li>• Calzado de seguridad dieléctrico.</li> </ul>		

Confeccionado por:

Responsable de HSEQ

Revisado por:

Responsable Línea de Negocios

Aprobado por:

Gerente General

RIFP	06-04
Revisión	00
F. Vigencia	01/05/2025
Página	3 de 3

## Armado de escalera autoestable

vivos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Golpes y contusiones.</li> <li>• Aprisionamientos.</li> <li>• Cortes y punzamientos.</li> <li>• Caída de objetos de altura.</li> <li>• Caída de personal de altura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guantes de cuero.</li> <li>• Protección ocular.</li> <li>• Arnés de seguridad completo.</li> </ul>		
--------	---	---	--	--

**Características del Equipo.**

- **Cabo de Poliamida de 10,5 mm. Diámetro.**  
18 metros de Cabo.
- **1 Anillas de anclaje (tipo corbata)**  
1 de 0.80 metros para vincular el anclaje con el descensor doble stop. Amarrada a la base del soporte.
- **2 Dispositivos bloqueadores de caída para cabo de 10.5 mm., cada uno con mosquetón correspondiente.**  
1 para el empleado que realice trabajos sobre la escalera.  
1 para el empleado que realice el rescate.
- **2 Arneses con enganche frontal.**  
1 para el empleado que realice el trabajo, incluirá elemento de posicionamiento y amarre.  
1 para el empleado que realice el rescate.
- **1 Descensor doble stop, con su correspondiente mosquetón.**
- **3 Conectores (mosquetón).**  
1 para cumplir la función de polea, enganchado en la parte superior de la escalera en la barra que vincula ambas barandas.  
1 a ser utilizado en caso de rotura, extravío o necesidad de otro.

**En ningún caso se debe alterar el orden de los pasos estipulados, y ante cualquier duda que se presente durante la tarea, se deberá consultar con la supervisión correspondiente.**

Confeccionado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Responsable de HSEQ	Responsable Línea de Negocios	Gerente General